



## Vetroresina poliestere

**Rinforzata con fibra di vetro.**

Riparazione, incollaggio, stuccatura di vetroresina, metallo, legno.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate e ruvide. Prelevare la quantità di vetroresina necessaria per l'applicazione, aggiungervi il catalizzatore e mescolare molto bene. L'aggiunta del 2% in peso di catalizzatore consente un tempo di lavorabilità di circa 5 minuti a 20 °C. Il pezzo è maneggiabile dopo 10 minuti. Polimerizzazione ed indurimento completi avvengono dopo un'ora. Impiegare attrezzi puliti per prelevare la vetroresina dalla confezione. In particolare evitare che tracce di catalizzatore giungano a contatto con il contenuto del barattolo.

Mani e oggetti si puliscono con acetone.



#### Confezioni e codici



Barattolo  
150 ml  
P00300



Barattolo  
375 ml - 630 gr  
P00310



Tubetto  
Catalizzatore  
10 gr  
P010



Tubetto  
Catalizzatore  
20 gr  
P050

