# **ISTRUZIONI D'USO**





Apparecchio per attrarre e catturare le zanzare comuni e altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne. *Alimentazione USB.* 

#### Caratteristiche tecniche

#### Codice articolo EZ013

Input:	100-240V ~ 50/60 Hz	
Output USB:	5V <del></del> 1A	
Potenza:	3 Watt	
Area di copertura	a: 30 m²	
Illuminazione:	luce UV LED	
Dimensioni:	16,4 x 16, 4 x 30 (h) cm	
Peso:	0,30 Kg	
Colore:	bianco e nero	

















**ATTENZIONE**: Leggere con cura queste istruzioni e conservarle per una eventuale successiva consultazione.

#### Raccomandazioni di sicurezza:

Verificare che il voltaggio della corrente di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla targhetta delle specifiche tecniche (5V).

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

Non toccare le lampade led UV. Non toccare con le mani l'interno dell'apparecchio.

Non inserire oggetti di alcun tipo all'interno dell'apparecchio.

Non posizionare sotto alla pioggia.

Non utilizzare in ambienti ove ci possa essere presenza di prodotti o vapori infiammabili o esplosivi.

Non posizionarlo ad altezze tali che i bambini possano raggiungerlo.

Non smontare l'apparecchio. Se necessario un intervento di riparazione, spedirlo al centro assistenza autorizzato.

Non effettuare nessuna operazione di pulizia o cambio di posizione, prima di aver staccato la spina dalla presa di corrente.

Non pulire l'apparecchio con acqua.

Evitare il contatto visivo prolungato con la luce led UV.

Scollegare sempre dall'alimentazione elettrica prima di svuotare il contenitore degli insetti, prima di spostarlo di posizione o prima di pulire l'unità con un panno morbido e asciutto.

Conservare lontano da tutte le fonti di umidità. Non utilizzare vicino a fonti d'acqua.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile per evitare pericoli.

Tenere lontano dai bambini. I bambini devono essere attentamente controllati se si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio durante il funzionamento.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.


Prodotto in Cina, importato e distribuito da




CFG SpA Via Fraschetti 5 - Livorno Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it



# **DESCRIZIONE DELLE PARTI**





# **CARATTERISTICHE**

Posizionare l'apparecchio in una zona al riparo dall'umidità.

Per un funzionamento ottimale, evitare di installare il prodotto vicino ad altre fonti di luce intensa. Collegare il cavo USB ad una presa di alimentazione idonea.



Questa trappola per insetti volanti utilizza come attrattivo l'illuminazione UV LED (con lunghezza d'onda di 360-400 nm).


Le zanzare comuni e gli altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne, vengono attratti dalla luce e si avvicinano all'apparecchio dove sono aspirati dalla ventola che le intrappola nel cestello di raccolta tramite l'imbuto a nassa.

Questo prodotto è amico dell'ambiente, non utilizza sostanze chimiche o pesticidi, è silenzioso ed efficiente.


# CONSIGLI DI UTILIZZO



1. Posizionare l'apparecchio da 0,4 m a 1,2 m da terra. Evitare interferenze con altre fonti di luce.



3. Inserire la presa USB in un ingresso USB (computer, Laptop, Powerbank, Trasformatore, o qualsiasi altra fonte di alimentazione idonea e che risponda ai requisiti energetici indicati sull'etichetta del prodotto ecc.)




2. Inserire la spina TIPO C all'interno della presa sul prodotto.



4. Dopo aver collegato l'apparecchio, premere l'icona " (ON/CREPUSCOLARE/OFF) sullo schermo touch per attivare la macchina. Per spegnere premere nuovamente l'icona " (R " )


# **FUNZIONAMENTO**



1.Per accendere l'apparecchio basta toccare una solo volta l'icona " " " " (ON/OFF/CREPUSCOLARE). La spia luminosa blu si accenderà: in questo modo la lampada UV e la ventola entreranno in funzione.



2.Per attivare il sensore crepuscolare toccare due volte l'icona "\(\bigcirc\)". La spia luminiosa blu si accendedrà e l'apparecchio entrerà in "modalità intelligente".




3. Modalità intelligente: il sensore crepuscolare fa sì che l'apparecchio si accenda autonomamente nelle ore serali e notture o in assenza di luce e si spenga in automatico nelle ore diurne o in presenza di luce.




4. ATTENZIONE: non coprire il sensore di luce.

# **PULIZIA**


Scollegare sempre **ZenTrap** dalla fonte di alimentazione prima di pulire o prima di svuotare il cestello. Le superfici esterne possono essere pulite con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare panni bagnati o prodotti chimici aggressivi. Il cassetto di raccolta insetti può essere rimosso, svuotato e lavato con acqua. Assicurarsi sempre che non rimanga umidità prima di rimontarlo. Utilizzare sempre e solo parti originali fornite con l'apparecchio.




1. Per la pulizia del cestello di raccolta, scollegare il prodotto dall'alimentazione e ruotare il cestello, in senso antiorario, verso l'icona ("a \_\_unlock / sblocca").




2. Sfilare l'imbuto dal cestello di raccolta insetti.



3. Per pulire il cestello di raccolta insetti, aiutarsi con un pennello (non in dotazione).







4. Riposizionare l'imbuto nel cestello, riposizionare quest'ultimo all'interno dell'apparecchio e bloccarlo ruotando delicatamente nel senso opposto dell'apertura. Prendere la parte superiore dell'apparecchio e unirla a quella inferiore ruotando in senso orario (verso " • lock / blocca"), fino allo scatto.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	RISOLUZIONE
La lampada non si accende.	<ul> <li>La presa di corrente non è correttamente inserita nell'apparecchio.</li> <li>L'apparecchio è impostato su "OFF".</li> </ul>	- Controllare i collegamenti elettrici. - Toccare l'icona "ON".
L'apparecchio non funziona correttamente.	- L'apparecchio non viene utilizzato come indicato nel manuale di istruzioni.	- Rileggere le istruzioni e posizionare l'apparecchio come indicato.
Vibrazioni anomale.	- Un corpo estraneo potrebbe aver danneggiato la ventola.	- Verificare l'integrità della ventola

# **RIEPILOGO AVVERTENZE**



Non guardare direttamente la luce dell'apparecchio mentre è in funzione.



Disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione prima di procedere alla sua pulizia.



Posizionare l'apparecchio Iontano dalla portata dei bambini.



Non bagnare o immergere l'apparecchio nell'acqua per la pulizia.



Per la riparazione rivolgersi a personale qualificato.



Non mettere le dita o altro oggetto all'interno dell'apparecchio mentre è in funzione o spento.





Posizionare l'apparecchio lontano da altre fonti luminose.

#### TRATTAMENTO RIFIUTI



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quando prescritto dalla legge.

Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

