

## ISTRUZIONI PER L'USO

# RADIANT800



STUFA 800W CON RESISTENZA IN FIBRA DI CARBONIO

massimo calore con meno consumo

parabola radiante riflettente per concentrare il calore

Cod. **ER049**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza:             | 800W - 400W, 2 livelli di potenza                                                                                                                                                                                                      |
| Funzioni:            | 2 livelli di temperatura:<br>media potenza (400W) / alta potenza (800W)<br>oscillazione orizzontale<br>spegnimento automatico in caso di surriscaldamento<br>spegnimento automatico in caso di ribaltamento<br>timer off 20/120 minuti |
| Elemento radiante:   | resistenza fibra di carbonio                                                                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione: | IPX0                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dotazioni:           | cavo di alimentazione 1,5 m<br>griglia antisurriscaldamento                                                                                                                                                                            |
| Alimentazione:       | AC 220-240V ~ 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore:              | nero                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiale:           | acciaio inossidabile e ABS                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensioni:          | 30 x 90 (h) cm                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso:                | 3,7 Kg                                                                                                                                                                                                                                 |



Codice resistenza di ricambio (non inclusa): **ER049R**



**Grazie per aver scelto un apparecchio CFG.**

**Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso e tenerlo a portata di mano anche per successive eventuali consultazioni.**



"Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale"

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

**L'uso di ogni apparecchio elettrico richiede la conoscenza di alcune regole fondamentali quali:**

- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
- Non esporre mai l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc)
- L'apparecchio deve essere sempre posizionato su una superficie piana e stabile.
- Spegnerlo l'apparecchio e staccare la spina prima di pulire.
- Quando l'apparecchio non è in uso spegnerlo e staccare la spina.
- Mettere in sicurezza l'apparecchio in caso di presenza di bambini.
- Non utilizzare il riscaldamento nelle immediate vicinanze di un bagno, di una doccia o di una piscina, di una lavanderia o ovunque ci sia possibilità di presenza di acqua o vapore.
- Solo per uso domestico.
- Solo per uso interno.

#### ATTENZIONE



**NON COPRIRE**

- 1. Non adatto per l'utilizzo in bagno.**
- 2. L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con limitate capacità senza la supervisione di un responsabile.**
- 3. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.**

## AVVERTENZE:

### ATTENZIONE:


Quando viene usato un qualsiasi prodotto ad energia elettrica, è opportuno seguire le precauzioni di sicurezza, incluse le seguenti:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Rimuovere l'imballaggio e controllare che l'apparecchio sia intatto. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e contattare il servizio post-vendita. Non lasciare i materiali di imballaggio come buste e punti metallici alla portata dei bambini.
- Prima di accendere l'apparecchio, verificare se la tensione elettrica e di frequenza disponibili corrispondano a quella indicata sull'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere collegato ad un circuito secondo le norme vigenti in materia civile. L'impianto deve essere adeguato alla potenza nominale dell'apparecchio e deve essere previsto un cavo di messa a terra generale.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo indicato, e cioè come una stufa per uso domestico. Non utilizzarlo per qualsiasi altra applicazione in quanto potrebbe rivelarsi non adatto.
- Il distributore non è responsabile di eventuali danni causati da un uso improprio o difforme.
- L'apparecchio non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Il prodotto non è idoneo per l'installazione in locali dove sono presenti polveri combustibili o altre sostanze infiammabili (per esempio all'interno di fienili o stalle).
- Non inserire alcun oggetto per evitare di danneggiare l'apparecchio e di creare rischi di incendio.
- Non mettere il cavo sull'apparecchio quando è ancora caldo.
- Installare la stufa solo verticalmente. Non accendere la stufa vicino a mobili, tende, mensole, ecc.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi o materiali infiammabili.
- Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio con alcun oggetto di qualsiasi materiale esso sia. Non appoggiare sulla stufa tessuti o altro per asciugare.
- Non collegare l'apparecchio a cavi di prolunga o prese multiple.
- Non danneggiare e non piegare il cavo di alimentazione.
- Prima di pulire l'apparecchio o eseguire qualsiasi manutenzione, spegnere l'intero sistema di alimentazione dell'apparecchio, disinserire la spina e attendere il completo raffreddamento.
- Se l'apparecchio presenta anomalie di funzionamento, spegnerlo e, se necessaria la riparazione, si prega di inviarlo solo in centri di assistenza post-vendita approvati dal costruttore e richiedere pezzi di ricambio originali. Riparazioni non eseguite dal centro assistenza autorizzato possono ridurre la sicurezza dell'apparecchio e fanno decadere la garanzia.
- Non utilizzare la stufa con un programmatore, timer o qualsiasi altro dispositivo che accende la stufa automaticamente, dal momento che esiste un rischio di incendio se, durante il periodo in cui non è acceso, è possibile che venga coperto o posizionato in modo errato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

## RESISTENZE

Le resistenze di ricambio sono disponibili presso il produttore. La sostituzione delle resistenze deve essere effettuata da personale qualificato. Le resistenze non sono coperte da garanzia.

## DESCRIZIONE DELLE PARTI:




### MANOPOLA DI REGOLAZIONE:

- 1) accensione/spegnimento  
regolazione potenza riscaldante e oscillazione
- 2) timer di spegnimento 20 minuti a 2 ore (120 min.)


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Assemblare il corpo della stufa alla base seguendo i seguenti passaggi:

- 1) Svitare la "vite a L" di montaggio e la rondella dal palo della stufa
- 2) Unire il palo della stufa, la rondella, la base e la cover della base serrandole tramite la "vite a L".
- 3) Unire il corpo della stufa alla piantana (palo + base) tramite la vite in dotazione.



## FUNZIONAMENTO:



**Attenzione!**  
**NON** appoggiare alcun oggetto  
sull'apparecchio anche quando  
spento!

Per **accendere la stufa**, ruotare la manopola dalla posizione "0" **in senso orario** per regolare la sola potenza riscaldante o **antiorario** per regolare la potenza riscaldante combinata all'oscillazione orizzontale.

Per impostare la **sola potenza riscaldante**, ruotare la manopola **1** in senso orario:


- posizionare su "I" per attivare la **media intensità riscaldante** (si attiverà solo una resistenza da **400W**)
- posizionare su "II" per attivare la **massima intensità riscaldante** (si attiveranno 2 resistenze da 400W: 400+400 = **800W** totali).

Per impostare la **potenza riscaldante combinata all'oscillazione orizzontale** ruotare la manopola **1** in senso antiorario:

- posizionare su "ID" per impostare la **media intensità riscaldante** (400W) **combinata all'oscillazione orizzontale**
- "IID" per impostare la **massima intensità riscaldante** (800W) **combinata all'oscillazione orizzontale**.

Per spegnere, riportare la manopola su "0".

## IMPOSTAZIONE DEL TIMER:



Per impostare il timer di spegnimento della stufa, ruotare la manopola **2)** in senso orario. Il timer è settabile con intervalli di 20 minuti, da 20 a 120 minuti.

Quando l'indicatore sulla manopola torna sullo "0" la stufa si spegnerà.

## SISTEMA ANTI-RIBALTAMENTO INTERNO:

L'apparecchio ha un sistema anti-ribaltamento interno che conferisce maggiore sicurezza durante l'utilizzo dell'apparecchio. Nel caso di caduta accidentale della stufa, quando in funzione, il sistema di sicurezza si attiva staccando automaticamente l'alimentazione dell'apparecchio.

L'apparecchio riprenderà il suo regolare funzionamento una volta riportato nella posizione verticale. Per resettare il sistema di sicurezza può essere utile il distacco temporaneo della presa di corrente.

## MANUTENZIONE

L'apparecchio necessita solo di una pulizia esterna periodica.

Dopo l'uso e prima della pulizia staccare sempre la spina e aspettare che si raffreddi completamente.

Pulire le griglie dalla polvere. Non pulire le parti verniciate con elementi abrasivi o solventi e utilizzare solo un panno inumidito.

## CONSERVAZIONE DELLA STUFA

Quando la stufa non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, riporla all'interno di un imballo per proteggerla dalla polvere. Immagazzinare l'apparecchio in luogo asciutto e pulito.

## TRATTAMENTO RIFIUTI



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

***In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.***

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.

Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



CFG SpA  
Via Fraschetti 5 - Livorno  
Tel. 0586 580066 - cfgcfg.it

[www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)

