



Blaster nautica

Sgrassante e detergente concentrato.

Rimuove grassi, morchie, depositi e macchie oleose, cere, sporco resistente da gomma, vetroresina, plexiglass, metalli, plastica, legno, tessuti, vetro.

- Si può impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
- Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione. Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua. Al termine sciacquare sempre con acqua.
- Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.

Diluizione:

Da puro fino al 20% di prodotto diluito in acqua:

Motori entro e fuoribordo - interno sentine - piedi poppieri
- scarichi a mare - timonerie e leveraggi - salpaancore
- serbatoi carburante - murate e linee di galleggiamento.

Dal 20% al 5% di prodotto diluito in acqua:

coperte in vetroresina o legno, parabordi, tendalini, vele,
tavoli, sedie e arredi, vetri e deflettori in plexiglass, teloni
di copertura.

Confezioni e codici



Trigger
750 ml
D00405

