

# ISTRUZIONI PER L'USO

## REX Torcia ricaricabile 1 LED CREE 10 Watt

### Caratteristiche tecniche:

- Batteria: batteria al litio 1865 ricaricabile - 2200 Ah inclusa + 1 di ricambio
- Illuminazione: 1 LED CREE L2 - 10 Watt - 900 lumen
- Caricabatterie: Input 100-240 V ~ 50/60 Hz / Output: 4,2 V ~~650~~ mA
- Tempo di ricarica: 5 ore circa
- Grado di protezione: IP65 - Totalmente protetto contro le polveri e contro getti d'acqua
- Portata della luce: 200/300 metri
- Autonomia: 1-15 ore
- Peso: 138 grammi
- Materiale: alluminio



Cod. EL018

**ATTENZIONE:** La torcia emette un fascio luminoso ad alta intensità e va usata con cautela. Non puntare la torcia verso gli occhi di persone o animali: ricevere il fascio luminoso direttamente verso gli occhi può causare temporanea cecità.

### Funzionamento:

La torcia REX è fornita di un pulsante soft touch: dopo l'accensione basta una leggera pressione sul pulsante per passare da una funzione all'altra.

Pressione con scatto: **ON/OFF**.

Pressione leggera: 1 illuminazione alta, 2 illuminazione media, 3 illuminazione bassa, 4 illuminazione lampeggiante, 5 luce di emergenza SOS in codice Morse: 3 emissioni brevi, 3 lunghe, 3 brevi.

### Carica della batteria:

- Verificare prima di tutto la corretta tensione della rete elettrica di alimentazione (220 V).
- Inserire la batteria in dotazione nell'apposito caricabatteria rispettando la polarità.
- Quando la batteria sta caricando, la spia dell'indicatore di carica è rossa.
- Quando la batteria è completamente carica la spia dell'indicatore di carica è verde.

**ATTENZIONE:** l'inserimento invertito delle polarità della batteria nella sede del caricabatterie, fa accendere la spia dell'indicatore di carica verde. **NON** ricaricare la batteria con la polarità invertita.

### Installazione della batteria:

Svitare la base della torcia. Inserire la batteria di corredo con il polo positivo verso l'interno del vano batteria ed il polo negativo verso il tappo a vite. Riavvitare la base della torcia finché non sia del tutto serrata. Verificare sempre con attenzione la corretta polarità della batteria, sia quando si inserisce nella torcia, sia quando si inserisce nella sede del caricabatterie. **ATTENZIONE:** l'inserimento invertito della batteria all'interno della torcia può provocare il danneggiamento del circuito elettronico che gestisce il LED.

### Informazioni sulla batteria:

La torcia REX utilizza una batteria al litio ricaricabile con specifico voltaggio ed amperaggio (tipo 18650). Per evitare di danneggiare il circuito elettronico, utilizzare solo batterie ricaricabili con le stesse caratteristiche. La batteria al litio in dotazione non ha memoria e può essere caricata senza attendere che sia scarica. Quando non in uso la batteria perde circa l'1% della carica ogni giorno. Per mantenere la sua funzionalità la batteria va scaricata e ricaricata almeno una volta ogni tre mesi. Se si prevede di non usare la torcia per un lungo periodo, rimuovere la batteria dalla torcia per evitare reazioni chimiche della stessa che potrebbero danneggiare l'interno della torcia. La batteria non è coperta da garanzia dopo che ha lasciato la produzione.

**ATTENZIONE:** se non vengono regolarmente scaricate e completamente ricaricate, le batterie contenute nell'apparecchio riducono la loro capacità di carica, indipendentemente dall'utilizzo; si avrà una diminuzione sempre maggiore della sua capacità di ricarica e, di conseguenza, una diminuzione dell'efficienza dell'intero apparecchio. Come tutte le batterie ricaricabili, per mantenere le ottime prestazioni del Vostro apparecchio, è quindi necessario, almeno ogni due o tre mesi, utilizzare l'apparecchio e ricaricarlo completamente. La batteria ricaricabile contenuta nell'apparecchio è considerata come una componente "consumabile e soggetta ad usura" e non è quindi coperta da garanzia. Le batterie di ricambio sono sempre disponibili presso il Vostro rivenditore di fiducia o chiedendo direttamente a [cfg@cfg.it](mailto:cfg@cfg.it)

### Avvertenze:

- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere al riparo da acqua ed umidità.
- Non dirigere la luce verso gli occhi.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con l'apparecchio.
- Solo per uso domestico.
- Caricare la batteria per almeno 24 ore prima del primo utilizzo.
- Ricaricare sempre la batteria dopo l'uso.
- Quando la batteria è quasi scarica, spegnere la torcia e ricaricare.
- Anche in caso di non utilizzo caricare la batteria almeno ogni 2 mesi al fine di mantenere attiva la capacità di carica della batteria.
- Non caricare mai la batteria all'esterno.
- Non danneggiare o manomettere la batteria, se presenta danneggiamenti non utilizzare
- Non immergere in acqua o in altri fluidi.
- Non utilizzare mai vicino al fuoco o a sorgenti di calore elevate.
- La massima efficienza si ha a temperature comprese tra 0 e 40 °C.

### Trattamento rifiuti:



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

Per consigli, riparazioni, accessori, contattare il rivenditore autorizzato o direttamente CFG SpA, Tel 0586 580066, fax 0586 580731, e-mail: [cfg@cfg.it](mailto:cfg@cfg.it)

Prodotto in Cina,  
importato e distribuito da:



CFG SpA - Via Fraschetti 5 - Livorno  
Tel. 0586 580066 - [cfg@cfg.it](mailto:cfg@cfg.it)

**Contiene 2 batterie  
(1 batteria di ricambio inclusa)**



Indicatore  
di ricarica



### Raccomandazioni sull'uso della torcia:

- Non lasciare la torcia al sole o in contatto con agenti chimici o corrosivi per lunghi periodi.
- Evitare di danneggiare la vernice protettiva esterna.
- Per mantenere efficienti gli O-ring e la filettatura, ruotare i componenti con delicatezza e lubrificarli con olio di vaselina.
- Non toccare l'interno specchiato della parabola per evitare di lasciare impronte che ne potrebbero danneggiare la funzionalità.

[www.cfgspa.com](http://www.cfgspa.com)