

Funzionamento

Caricare la batteria prima dell'utilizzo (sezione: "**Carica della batteria**")

A. Accensione della torcia - Interruttore ON/OFF, ①

- Posizione I : luce concentrata alta intensità 2400 lumen
- Posizione II : luce concentrata media intensità 800 lumen
- Posizione O : OFF



B. Utilizzo del Power Bank (4.000 mAh)

Aprire il coperchio in gomma che protegge l'uscita USB ③, collegare il cavo di alimentazione USB del dispositivo che si intende ricaricare.

Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge.

Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.

Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



CFG SpA
Via Fraschetti 5 - Livorno
Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it

www.cfgspa.com



ISTRUZIONI PER L'USO

Supernova

Torcia da lavoro ricaricabile 30W
2400 Lumen

Codice articolo: **EL100**

Batteria: ioni di litio 7.4 V - 4000 mAh

Ricaricabile: Trasformatore AC Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
output: 9V=1A

Illuminazione: LED CREE 30W - XHP 70 LED

Luminosità: luce concentrata

Alta intensità 2400 lumen

Media intensità 800 lumen

Distanza: 1500 mt

Autonomia: Alta intensità 1,5 ore

Media intensità 5 ore

Tempo di ricarica: 5 ore c.a.

Funzioni: - ON/OFF

- Due livelli di luminosità:

luce concentrata alta intensità

luce concentrata media intensità

- Ricarica tramite:

trasformatore AC

- Power Bank (output 5V max. 1A) 4.000 mAh

Dotazioni: - Manico per trasporto

- Gancio per affissione

- Tracolla per il trasporto

- Trasformatore AC

- Doppio piedistallo a scoparsa regolabile

Dimensioni: 27,5 x 19,9 x 19,9 (h) cm

Colore: Grigio e nero

Materiale: ABS

Peso: 1280 g



Grazie per aver scelto un apparecchio CFG LuceQuadra. Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima dell'uso e tenerlo a portata di mano anche per successive eventuali consultazioni.



Avvertenze generali

! Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Solo per uso domestico.
- Utilizzare unicamente il caricabatteria in dotazione. Ricaricare solo al chiuso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo o il caricabatterie danneggiato o dopo che l'apparecchio sia caduto in acqua o si sia danneggiato in qualsiasi modo.
- Ricaricare a pieno regime la batteria prima dell'uso.
- Spegnerne la lampada quando non viene utilizzata.
- Anche in caso di non utilizzo caricare la batteria almeno ogni 3 mesi al fine di mantenerne attiva la capacità di carica e di non danneggiare la batteria.
- Non utilizzare mai vicino al fuoco o a sorgenti di calore elevate.
- Tenere lontano da acqua o pioggia. La massima efficienza si ha a temperature comprese tra 0 e 40 °C.
- Non utilizzare la torcia se è stata bagnata o umida per evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni a se stessi e danni all'apparecchio.
- Non far cadere, lanciare o esercitare una forza eccessiva sull'apparecchio, perché potrebbe causare danni permanenti al prodotto.
- Non tentare di smontare il dispositivo perché potrebbe danneggiarsi.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi.
- Scollegare il caricabatterie prima di qualsiasi pulizia o manutenzione ordinaria. Non bagnare, per pulire la superficie esterna della torcia usare un panno umido.
- La batteria integrata agli ioni di litio deve essere riciclata o smaltita correttamente, non esporre la batteria al fuoco o al calore intenso perché potrebbe esplodere.
- Per assicurare la sicurezza e affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione devono essere eseguite da centri di assistenza autorizzati o da altri centri di assistenza qualificati, utilizzando sempre parti di ricambio idonee.


ATTENZIONE: se non vengono regolarmente scaricate e completamente ricaricate, le batterie contenute nell'apparecchio riducono la loro capacità di carica, indipendentemente dall'utilizzo; si avrà una diminuzione sempre maggiore della sua capacità di ricarica e, di conseguenza, una diminuzione dell'efficienza dell'intero apparecchio. Come **tutte le batterie ricaricabili**, per mantenere le ottime prestazioni del Vostro apparecchio, è quindi necessario, almeno ogni due o tre mesi, **utilizzare l'apparecchio e ricaricarlo** completamente. **La batteria ricaricabile contenuta nell'apparecchio è considerata come una componente "consumabile e soggetta ad usura" e non è quindi coperta da garanzia.**

Le batterie di ricambio sono sempre disponibili presso il Vostro rivenditore di fiducia o chiedendo direttamente a cfg@cfg.it

Consigli di precauzione e manutenzione della batteria

- Non scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla, poiché un esaurimento eccessivo della carica può diminuire la durata della batteria.
- Per garantire che la batteria non si esaurisca completamente, ricaricare ogni 3 mesi anche quando la torcia non è in uso.
- Se il tempo di funzionamento diminuisce significativamente, si raccomanda di sostituire la batteria. Per sostituire o ottenere una nuova batteria, contattare il centro di assistenza o il produttore.
- Il caricatore è riservato all'uso esclusivo di questa torcia. Non può essere utilizzato per caricare telefoni o altri dispositivi elettronici.

Descrizione delle parti



Carica della batteria


Carica della batteria:

- Verificare prima di tutto la corretta tensione della rete elettrica di alimentazione.
- Spegnerne la torcia.
- Se la torcia è al primo utilizzo caricare la batteria per cinque ore consecutive, utilizzando il cavo e l'alimentatore in dotazione.

È possibile caricare la batteria della torcia utilizzando il *trasformatore AC* (in dotazione).

Collegare l'alimentatore alla corrente elettrica, inserire il jack all'altro capo del cavo, nell'ingresso DC ② della torcia.

Una volta in corrente, l'indicatore di carica Led rosso, presente accanto all'uscita USB, si accenderà per indicare la carica in corso, per poi diventare verde quando la batteria è completamente carica. Se la batteria è completamente scarica la ricarica completa richiederà un tempo fino a circa 5 ore.



NB: è importante ricaricare la torcia al più presto dopo il suo utilizzo al fine di mantenere la batteria efficiente.

ISTRUZIONI PER L'USO

Supernova

**Torcia da lavoro ricaricabile 30W
2400 Lumen**

Codice articolo: **EL100**

Batteria: ioni di litio 7.4 V - 4000 mAh

Ricaricabile: Trasformatore AC Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A - output: 9V=1A

Carica batterie auto DC 12 V

Illuminazione: LED CREE 30W - XHP 70 LED

Luminosità: Luce concentrata

Alta intensità 2400 lumen

Media intensità 800 lumen

Distanza: 1500 mt

Autonomia: *Alta intensità 1,5 ore*

Media intensità 5 ore c.a.

Tempo di ricarica: 5 ore c.a.

Funzioni: - ON/OFF

- Due livelli di luminosità:

luce concentrata alta intensità

luce concentrata media intensità

- Doppia possibilità di ricarica:

tramite *trasformatore AC*

tramite *carica batterie auto 12 V*

- Power Bank (output 5V max. 1A) 4.000 mAh

Dotazioni: - Manico per trasporto

- Gancio per affissione

- Tracolla per il trasporto

- Trasformatore AC e carica batterie da auto 12 V

- Doppio piedistallo a scoparsa regolabile

Dimensioni: 27,5 x 19,9 x 19,9 (h) cm

Colore: Grigio e nero

Materiale: ABS

Peso: 1280 g



Grazie per aver scelto un apparecchio CFG LuceQuadra.
Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima dell'uso e tenerlo a portata di mano
anche per successive eventuali consultazioni.

Avvertenze generali



Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Solo per uso domestico.
- Utilizzare unicamente il caricabatteria in dotazione. Ricaricare solo al chiuso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo o il caricabatterie danneggiato o dopo che l'apparecchio sia caduto in acqua o si sia danneggiato in qualsiasi modo.
- Ricaricare a pieno regime la batteria prima dell'uso.
- Spegnerla lampada quando non viene utilizzata.
- Anche in caso di non utilizzo caricare la batteria almeno ogni 3 mesi al fine di mantenerne attiva la capacità di carica e di non danneggiare la batteria.
- Non utilizzare mai vicino al fuoco o a sorgenti di calore elevate.
- Tenere lontano da acqua o pioggia. La massima efficienza si ha a temperature comprese tra 0 e 40 °C.
- Non utilizzare la torcia se è stata bagnata o umida per evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni a se stessi e danni all'apparecchio.
- Non far cadere, lanciare o esercitare una forza eccessiva sull'apparecchio, perché potrebbe causare danni permanenti al prodotto.
- Non tentare di smontare il dispositivo perché potrebbe danneggiarsi.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi.
- Scollegare il caricabatterie prima di qualsiasi pulizia o manutenzione ordinaria. Non bagnare, per pulire la superficie esterna della torcia usare un panno umido.
- La batteria integrata agli ioni di litio deve essere riciclata o smaltita correttamente, non esporre la batteria al fuoco o al calore intenso perché potrebbe esplodere.
- Per assicurare la sicurezza e affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione devono essere eseguite da centri di assistenza autorizzati o da altri centri di assistenza qualificati, utilizzando sempre parti di ricambio idonee.

ATTENZIONE: se non vengono regolarmente scaricate e completamente ricaricate, le batterie contenute nell'apparecchio riducono la loro capacità di carica, indipendentemente dall'utilizzo; si avrà una diminuzione sempre maggiore della sua capacità di ricarica e, di conseguenza, una diminuzione dell'efficienza dell'intero apparecchio. Come **tutte le batterie ricaricabili**, per mantenere le ottime prestazioni del Vostro apparecchio, è quindi necessario, almeno ogni due o tre mesi, **utilizzare l'apparecchio e ricaricarlo completamente. La batteria ricaricabile contenuta nell'apparecchio è considerata come una componente "consumabile e soggetta ad usura" e non è quindi coperta da garanzia.**

Le batterie di ricambio sono sempre disponibili presso il Vostro rivenditore di fiducia o chiedendo direttamente a cfg@cfg.it


Consigli di precauzione e manutenzione della batteria



- Non scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla, poiché un esaurimento eccessivo della carica può diminuire la durata della batteria.

- Per garantire che la batteria non si esaurisca completamente, ricaricare ogni 3 mesi anche quando la torcia non è in uso.
- Se il tempo di funzionamento diminuisce significativamente, si raccomanda di sostituire la batteria. Per sostituire o ottenere una nuova batteria, contattare il centro di assistenza o il produttore.
- Il caricatore è riservato all'uso esclusivo di questa torcia. Non può essere utilizzato per caricare telefoni o altri dispositivi elettronici.

Descrizione delle parti



Carica della batteria

Carica della batteria:

- Verificare prima di tutto la corretta tensione della rete elettrica di alimentazione.
- Spegnerne la torcia.
- Se la torcia è al primo utilizzo caricare la batteria per cinque ore consecutive, utilizzando il cavo e l'alimentatore in dotazione.

È possibile caricare la batteria della torcia utilizzando due diversi caricatori:

1) Trasformatore AC (in dotazione)




Collegare l'alimentatore alla corrente elettrica, inserire il jack all'altro capo del cavo, nell'ingresso DC ② della torcia. Una volta in corrente, l'indicatore di carica Led rosso, presente accanto all'uscita USB, si accenderà per indicare la carica in corso, per poi diventare verde quando la batteria è completamente carica. Se la batteria è completamente scarica la ricarica completa richiederà un tempo fino a circa 5 ore.

2) Caricatore per auto 12 V (in dotazione)



Inserire il caricatore 12 V nella presa dell'accendisigari dell'auto, collegare lo spinotto del cavo nell'ingresso DC della torcia ②. Una volta in corrente, l'indicatore Led rosso si accenderà per indicare la carica in corso, per poi diventare verde quando la batteria raggiungerà la carica completa. Se la batteria è completamente scarica questa operazione richiederà un tempo fino a circa 5 ore.



NB: è importante ricaricare la torcia al più presto dopo il suo utilizzo al fine di mantenere la batteria efficiente.

Funzionamento

Caricare la batteria prima dell'utilizzo (sezione: "**Carica della batteria**")

A. Accensione della torcia - Interruttore ON/OFF, ①

- Posizione I : luce concentrata alta intensità 2400 lumen
- Posizione II : luce concentrata media intensità 800 lumen
- Posizione O : OFF



B. Utilizzo del Power Bank (4.000 mAh)

Aprire il coperchio in gomma che protegge l'uscita USB ③, collegare il cavo di alimentazione USB del dispositivo che si intende ricaricare.

Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti. Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente. È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.

Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



CFG SpA
Via Fraschetti 5 - Livorno
Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it

www.cfgspa.com

